

フラットオーブンレンジ家庭用

アールイー エスエフ 哲**RE-SF10**

COOKBOOK

クックブック



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック (取扱説明編/料理編) をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。


もくじ

料理編

. . .

0 0 0

Ö





お総菜



ページ
● マカロニグラタン _(自動) 28
● 市販の冷凍グラタン 29
自動メニュー 5グラタン のポイント ···· 29
● なすとトマトのグラタン _(自動) 30
● ドリア _(自動) ······ 30
● ハンバーグ
● やきとり 31
● とりの照りやき 32
● スペアリブ 32
● 海の幸のホイルやき 32
● ポテトコロッケ 33
● とんかつ 33
● ぶりの照りやき34
● 山菜おこわ ······ 34
● 赤飯
● 茶わん蒸し 35
あさりの酒蒸し
● もち ······ 35
◆ やきなす
On-



表紙のメニューについて

- ●目玉やきとフレンチポテト 手動「グリル」で8~10分加熱します。 レンジ加熱では、卵が破裂してやけどやけがをする おそれがありますので、絶対におこなわないでください。
- ◆ とりの手羽元やき 手動「グリル」で加熱します。 (31ページの「やきとり」の要領で様子を見なが ら加熱してください)

お菓子



ページ
■ スポンジケーキ_(自動) 36
● チョコレートケーキ_(自動) ······ 37
自動メニュー
7ケーキ のポイント 37
お菓子作りのコツとポイント 37
● 型抜きクッキー 38
● ロールケーキ ····· 38
(バニラ・ココア・抹茶)
● シュークリーム
● パウンドケーキ 40
● アップルパイ 40
● プリン ······ 41
◆ やきいも_(自動) 41
● ベイクドポテト(自動) 41
自動メニュー 8やきいも のポイント … 41

ピザ・パン



ページ ● ビッグピザ (サラミ) _(自動) ······· 42
自動メニュー 6ピザ のポイント 42
(ツナトマト・たらこ・キムチ) 43
● 市販の冷凍ピザ(自動) 43
● ロールパン 44
● いちごジャム45
● りんごジャム45
パン作りのコツとポイント 45

各メニューに記載のカロリー表示でとくに分量の 記載のないものは、1人分です。

取扱説明編

ページ	ページ
安全上のご注意 4~7 大切なことが書いてあります。 必ず、お守りください。	操作部の説明
自動加熱キーの使いかた あたため	自動メニュー調理のポイント 1 牛乳・酒 18 2 ゆで野菜 19 3 全解凍 20 4 サックリ解凍 21 5 グラタン (料理編 29) 6 ピザ・6 ピザ 冷凍 (料理編 42) 7 ケーキ (料理編 37) 8 やきいも (料理編 41)
手動加熱キーの使いかた お好み温度 22~23 レンジ 24 グリル 25 オーブン (発酵)	手動で加熱するときは 46 (あたため・ゆで野菜・トースト)
お手入れ	保証とアフターサービス50~51 仕様52 きます。 (ピピッと2回音が鳴ると設定完了です) します。(ピッと1回音が鳴ると解除されます)

操作後は、とりけしを押してゼロ表示にしてください。

キーの操作音・オープン予熱完了音・加熱終了音が鳴りませんが、エラー時の音は鳴ります。

消音に設定した場合は、表示が消えても(電源プラグを抜いても)解除されません。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全に お使いいただくためにいろいろな表示を しています。

その表示を無視して、誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次のよ うに区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みに なり、記載事項をお守りください。

⚠ 危 険

吸排気口や穴などに、 ピンや針金などの金属 物や異物を入れない



感電・けがや故障の原 因になります。

自分で絶対に分解・修 理・改造をしない 感電・火災・けがの原 因になります。



異物が入った場合や修理は、 お買いあげの販売店、または シャープお客様ご相談窓口に ご相談ください。 51ページ>

定格15A以上・交流100Vのコンセン トを単独で使う



必ず実施

他の器具と併用した分岐コンセント(延 長コード)を使うと、異常発熱し、発火 や感電することがあります。



必ず実施

電源プラグの刃や、刃の取付面に付着 したほこりは、拭き取る 発火の原因になります。

お手入れのときは、必ず電源プラグを コンセントから抜き、冷めてからおこ また、濡れた手で抜き差ししない



プラグを抜く

感電・やけど・けがをすることがあ ります。

傷んだコードや電源プラグ・コンセント の差し込みがゆるいときは、使わない

感電・ショートによる発火の原因にな ります。また、電源プラグは根元まで 確実に差し込んでください。



電子レンジを安全にお使いいただくために

■ 加熱時間は、控えめに

- 飲み物は、加熱しすぎると加熱後、取 り出すときに、突然沸騰して飛び散り (突沸)、やけどをすることがあります。 加熱時間の目安は、「18ページ」を参照し てください。
- 食品は、加熱しすぎると発煙・発火す ることが、あります。

■お手入れは、加熱終了後や汚れに 気付いたらこまめに [47ページ>

- 電源プラグを抜き、本体や付属品が冷めて から、こまめにお手入れをおこなってく ださい。
- 庫内底面に付着した食品カスは、発煙・ 発火することがあります。

↑ 危険 人が死亡または重傷を負うおそ れが高い内容を示しています。



↑ 警告 人が死亡または重傷を負うおそ れがある内容を示しています。

↑ 注意 人がけがをしたり財産に損害を 受けるおそれがある内容を示し ています。

図記号の意味



してはいけないこと を表しています。



必ず差込プラグをコン セントから抜くことを プラグを抜く表しています。



分解や修理改造の禁 止を表しています。



必ずアースをすること を表しています。



しなければならない ことを表しています。



触れてはいけないこと を表しています。


熱に弱いものを近付けない たたみ・じゅうたん・テ-ブルクロスなどの敷物の上



に置いたり、カーテンなど の燃えやすいものや、スプ レー缶を近付けないでくだ さい。引火や破裂したり、 敷物などは、変形・変色・

子供だけで使わせたり、幼児 の手の届く所で使わない

反りの原因になります。







電源コード・プラグを傷付 けたり、変形させたりしな



加工する、高温部(排気口)に 近付ける、無理に曲げる、引 っ張る、ねじる、束ねる、重 い物をのせる、挟み込むなど をすると、電源コードが破損 し、火災・感電・ショートの原 因になります。

アースを確実に取り付ける





アース端子付きコンセントが ある場合



アース線先端の皮をむき、アース 端子に確実に固定します。

アース端子付きコンセントが ない場合

湿気のある場所に打ち込みます。 アース棒(別売り)をご使用ください。 アース棒

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に 接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店 または、電気工事店に依頼して、必ず アース工事(D種接地工 事)をしてください。

- 湿気の多い場所 ●飲食店の厨房。●土間・コンクリート床。
 - ●酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

- 水気のある場所 アースとともに漏電しゃ断器も設置してく ださい。
 - ●八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所・ 水滴の飛び散る所。
 - ●地下室のように結露が起きやすい所。
- 設定場所の変更や、ご転居の際には必ず再度アースの 取り付けをおこなってください。

※シャープホームページでもお知らせしています。http://www.sharp.co.jp 「お問い合わせ | → 「くらしのアドバイス | → 「電子レンジ |

■ レンジ加熱とヒーター加熱を 誤らないように

- 加熱の種類を誤ると、食品や容器が 発煙・発火することがあります。
- 加熱スタート後も加熱の種類を確認 してください。

■ 据え付け部の壁面汚れや変色が 気になる場合

● 排気口からの油煙や熱風で壁面が汚れたり、 変色したりするおそれがあります。 壁面とのすき間は十分にあけるか、あらか じめアルミホイルを壁面に貼ると、汚れを 防止できます。

安全上のご注意

注

必ず、「使える容器」をご覧ください。「13ページ〉

加熱によって使えないものがあります。

お料理するとき

- 食品や飲み物などを加熱しすぎない
 - 発煙・発火のおそれがありま すので、様子を見ながら加熱 します。



● 少量のもの

(あんまん・パン・やきいもなど)

- 油が付いたもの
- (バター付きトースト・フライものなど) ●飲み物は取り出すときに突然沸騰して 飛び散り(突沸)、やけどをすることが
- あります。広口の容器に入れ、加熱前 にスプーンなどでかき混ぜます。加熱 時間の目安は、「18ページ〉を参照してく ださい。
 - •油脂分の多いもの (牛乳・生クリームなど)
 - お酒・コーヒーなど

加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫 内で冷ましてから取り出してください。 また、容器については 13ページ を参照して ください。

金属容器やアルミホイルなどを 使用してレンジ加熱しない 内側がアルミホイルの容器(レト ルト食品など)・金串・アルミケ ース・アルミキャップ・アルミ テープを加熱しない。 火花が出て本体を傷めたりします。



) 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れ たまま加熱しない

発火することがあります。



■ びんの栓やふたをはずす

容器が破裂して、やけどや けがをすることがあります。



必ず実施

乳幼児のミルクなどのあたた めは仕上がり温度を確認する やけどをすることがあります。



必ず実施

膜(イカなど)や殻付き(クリな ど)のものは、切れ目や割れ目 を入れる



殻が破裂して、やけどやけが をすることがあります。

必ず実施

ラップをはずすときは、注意 する



蒸気が一気に出るので、ゆっ くりはずしてください。やけ どをすることがあります。

必ず実施

卵は、割りほぐしてから加熱 する



ゆで卵(殻付き・殻なし)のあ たためもしないでください。 破裂してやけどやけがをする ことがあります。

必ず実施

ドアやとってに無理な力を加え ない また、4kg以上の物をのせない 本体が倒れて、けがをしたり、

電波漏れの原因になります。

水のかかる所や火気の近くで使わ ない

感電・漏電することがあります。



庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない 電波漏れによる障害が起こる ことがあります。



フラットテーブルに衝撃を加 えたり、急冷したり、使用中 のドアにも水をかけない 割れるおそれがあります。



) 電源プラグを抜くときは、 電源コードを持って引き 抜かない



断線やスパークして、発 火することがあります。

、衣類の乾燥など調理以外 に使わない

過熱・異常動作して、発 火することがあります。 庫内を収納庫として使わないでくだ さい。またカラ(食品なし)の状態で 加熱しないでください。

本体の上に物を置かない、 また冷蔵庫の天面に本体 を置かない



過熱して焦げたり、天面 が変形や変色することが あります。

- 庫内やドアに油・食品カス・ 煮汁を付けたままで放置 したり、加熱したりしない 発火・発煙したり、さび ることがあります。 付着した場合は、冷めてから、必ず、 拭き取ってください。
- トレーター加熱中や加熱終 了後しばらくは高温箇所 (ドア・フラットテーブル・ 角皿など)に触れない



接触禁止

高温のため、やけどをすることがあ ります。食品や角皿の出し入れは、 乾いたミトンなどをご使用ください。

) 電子レンジが転倒・落下 した場合は、外部に損傷 がなくても使用せず、点 検を依頼する



必ず実施

感電や電波漏れすることがあります。 (落下を防ぐ、転倒防止金具 「品番RK-TB1」別売)

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く 絶縁劣化などで感電や漏



電・火災の原因になります。_{プラグを抜く}

庫内の食品が燃えだしたときは、 ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく 燃えます。



● 次の処置をしてください。

- 1. ドアを閉めたまま、とりけしキーを押す。
- 2. 電源プラグを抜く。
- 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火する のを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼し てください。

壁との間をあける

(吸気口・排気口をふさがない)10ページ>

過熱して発火や故障することがあります。

■ 壁が汚れたり、排気熱で窓ガラス が割れるおそれがあります。 窓ガラスがある場合は、排気口と



必ず実施

20cm以上離す。 (温度差によって割れる 場合があります)また、 熱に弱い家具やコンセ ントのある壁面に排気 口が向い合うときは、 熱変形するおそれがあ るため、遠ざけてくだ さい。

15cm以上 (本体の天面より) 10cm以上 ବ୍ର (背面の凸部 より) 10cm以上 消防法 基準適合

上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が 混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることが あります。壁の汚れが気になる場合は、壁面に アルミホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことが できます。

製品本体には貼らない


■まわりを密閉した状態にしない

新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、天面 後面・両側面に開放空間を設ける。製品のまわり にすきまがあっても、5面で囲まれているところ に設置しない。

お願い

テレビ、ラジオから3m以上離す 雑音や画像が乱れる原因になります。

操作部の説明




電源を入れて、カラ焼きをしてください

ご購入後は、庫内に付着している油を焼き切るため、カラ焼きをしてください。

電源を入れる

庫内をカラにして、ドアを閉める



電源プラグを差し込む



表示部には何も 表示しません。

ドアを開ける 「O」表示点灯。 (電源が入ります)

節電機能について

● ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、 電源が切れます。

ただし、「O」表示以外のときにドアを閉め ても電源は切れません。

また加熱終了後は、内部を冷やすファンが 回るため、最大30分間電源が切れません。

● 再びドアを開けると「O」を表示し、電源が 入ります。

カラ焼きをする

●ご注意

吸排気口から煙やにおいが出るため、必ず部 屋の窓を全開するか、換気扇を回しておこな ってください。煙やにおいに敏感な小鳥など は、別の部屋に移しておきましょう。

オープン

を押す

※庫内には、何も入れま せん。

● 初めは、170℃を表示 します。

(170°C)

上がる 5

6

∆を押して 什上がり·温度 加熱温度を 合わせる



 ∇ 下がる

を2回押して 10分

加熱時間を 合わせる



(20分)

ドアを閉めて

あたため スタート

を押す

● 高温のため庫内壁が膨張するときに 「ポン」と鳴ることがあります。

加熱

本体がかなり熱くなり ます。ご注意ください。





20分後、カラ焼き終了

ヒーター加熱の後は、フラットテーブルがかなり 熱くなります。最大30分間「高温」を表示します。

- ●フラットテーブルについて\10ページ>
- 「高温」表示について 49ページ>
- 途中で操作を間違えたときは、**とりけし** を押して**操作[4**]からやり直してください。

各部のなまえと付属品





必ず、お守りください

フラットテーブル に、食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり 火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。 **47ページ**

付属品(各1)

※紛失や破損したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料)

角皿



オーブン加熱やグリル加熱のときに角皿受け棚にのせます。 レンジ加熱では使用しないでください。

(反り防止のために中央部を少し、高くしています)

● 熱くなった角皿や食品の出し入れ時には、市販のミトンやふきんなど をお使いください。

印刷物付属品


● クックブック(取扱説明編/料理編)

● 保証書

加熱のしくみ

レンジ加熱

食品中の水分子が摩擦熱を 起こすため、食品の外側と 内部がほぼ同時に加熱され ます。




コツ `

- ●食品の種類・加熱前の温度によって 加熱時間は、異なります。
- ●食品の分量が2倍になると加熱時間 は、2倍弱になります。

オーブン加熱

上下にあるヒーターで庫内 の温度を一定に保ち、食品 を包み込んでふっくら焼き 上げます。



コツ


●発酵は庫内を冷ましてから。

上ヒーターの赤熱について

前後2本のヒーターは、交互に赤熱し たり、同時に赤熱(または、OFF)します。

グリル加熱

上にあるヒーターからの 強い熱で焦げ目を付け、 焼き上げます。



- 素材の種類や脂ののりにより、焦げ かたが変わるため、様子を見ながら 焼いてください。
- 焼き魚などをするときは、角皿にア ルミホイルを敷き、食品をのせます。 (あと始末が楽です)

上ヒーターの赤熱について

前後2本のヒーターは、同時に赤熱 (または、OFF)します。

調理のときのお願い

「安全上のご注意・お料理するとき」もあわせてご覧ください。 6 ページ〉

自動加熱のとき

角皿・容器は、加熱に合ったものを

- 角皿の使用は、このクックブックの記載どおりにお使いください。
- ●容器は、加熱に合った材質のものをお使いく ださい。
- ●液体の加熱は、くびれのない広口の容器をお 使いください。

加熱中は、ドアの開閉に注意を

残り時間表示が出るまで開けないでください。 (食品に合った加熱内容を決めています) もし、途中で開けたり、停電になった場合は、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を 見ながら加熱してください。

自動加熱の連続使用について

加熱時間の追加目的で、同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。

食品が、焦げることがあります。もう少し加熱 したい場合は、手動加熱で様子を見ながら加熱 してください。

自動加熱で作るメニューをくり返して作るときは 庫内や付属品が熱い場合、うまく仕上がらない ことがあります。

調節が必要なときは、仕上がりキーを使って、 様子を見ながら加熱してください。

レンジ加熱のとき (電波加熱)

レトルト食品や缶詰は、移しかえる

アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、火花が出て本体を傷めたりします。

角皿・金串などの金属物は、使わない

火花が出て、本体を傷めます。特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用することがありますが、このクックブックの記載どおりにお使いください。

小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れて

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ふたをして加熱してください。 19ページ〉

オーブン・グリル加熱のとき (ヒーター加熱)

加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

庫内温度が急に下がります。

加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、 すばやくおこなってください。

できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになることがあります。

換気をしながら調理する

メニューによっては、煙が多く出る場合があります。部屋の換気をおこなってください。

市販の本や、ガスオーブン・他の電気 オーブンでのレシピは様子を見ながら

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火するので使えません。


使える容器 使えない容器にご注意を



※は、使えない理由、または使いかたによって、使用できない

X	使えません。 使えます。	%は、使えない理由、または ことを記載しています。	メ(恹レノノクソイニによつ (、(使用 (ごさはレ)
	加熱の種類	レンジ	オーブン・グリル
	容器の種類	(電波)	(ヒーター)
ガ	耐熱性のある容器	※急熱・急冷すると割れること	があります。
ガラス	耐熱性のない容器 強化ガラス・カット グラス・クリスタル ガラスなど。	・レンジ加熱では、カットのない 1~2分以内の加熱に使えます	
プラスチック	耐熱性のある容器 (耐熱温度140℃以上)	※砂糖や油分の多い料理は、 高温になり、変形したり、溶 けたりするため使えません。 ※時間をかけすぎると変形や 溶けることがあります。 ※本体は、耐熱性であっても ふたは熱に弱いものがある のでご注意ください。	※変形したり、焦げたりするので、使えません。
ック	発泡トレーな どの熱に弱い プラスチック 容器 (耐熱温度140℃未満)	※溶けたり、燃えたりするので スチロール・ポリエチレン・メール・ユリアなども、溶けたり	ラミン(幼児用食器など)・フェノ
陶磁器	陶器 磁器	※急熱・急冷すると割れること: ※色絵やひび、金・銀箔、金・銀 り、火花が出るので使えません	銀線、金・銀粉のある器は傷めた
磁器・漆器など	漆器 竹製品 木 紙	│ は使えます。 │ (庫内壁面に接触させると焦け	えたりして使えません。 ーブン用クッキングペーパーなど げることがあります) ぷら敷紙など、このクックブック
 金 属	アルミ ステンレス ホーローなど の金属容器	※火花が出て、本体を傷めるので、小さなアルミケースも使えません。	0
	ラップ (耐熱温度140℃以上)	※油分の多い料理は高温になり 溶けるため使えません。	※溶けたり、発火するので 使えません。
その他	アルミホイル	**火花が出るので使えませんが このクックブックで記載して いる使いかたであれば、使用 できます。 (酒のかん・解凍)	O
	特殊な形をした容器		どでレンジ加熱をすると、容器の るため「突沸」しやすく、やけどの

自動加熱キーの使いかた あたため (レンジ加熱900W)



仕上がりの調節

あたためを押した直後(約15秒以内) に仕上がりキーを押します。

「強」または、「弱」を表示します。 強の場合は、3つのバーが点灯後、 残り時間を表示します。



残り時間表示中に押すと、1分刻みで増減ができます。(Δ····1分増、∇····1分減)

ポイント

食品があたたまって、蒸気(湯気)がたくさん出てくると、加熱が終了するしくみになっています。 そのため、ラップを器にしっかりかけると、蒸気が外に出にくくなり、加熱のしすぎになりますので、軽くかぶせます。

- ●陶磁器・耐熱性の容器に入れて加熱します。
- ●量が多いときは2つに 分けます。 より上手に仕上がり ます。



ご注意

- 発泡トレーは、溶けたりするので使えません。 「使える容器」を参照してください。 13ページ〉
- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが 熱くなっていますので、プラスチックなど熱に弱い 容器を使わないでください。また、ラップを敷かないでください。

お願い

次のような食品のあたためには、<u>あたため</u>を使いません。

- 飲み物 ... 1牛乳・酒 で加熱します。 18ページ
- パン類・あんまん・肉まん・まんじゅう・茶わん蒸しなどや乾燥したもの・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・パセリ・青じそなどの乾燥。....手動 レンジで様子を見ながら加熱します。

746ページ>

●あたための調理例

● 手動で加熱するときの目安時間 (46ページ)

常温・冷蔵もの

ラップをするもの

しっとり 仕上げたい 場合に



(煮もの·蒸しもの·汁もの 調理済冷凍食品全般など)

※ラップは、ゆとりをもたせてかぶせます。加熱後は、 すぐにはずします。

(食品・容器の変形の原因)

煮もの



分量:約100~400g スタート直後:∇(弱め)

カレー・シチュー



分量:約200~400g ● 加熱後、かき混ぜる。

汁もの(スープ)



分量:1~3杯(約600mL)● 加熱後、かき混ぜる。

ラップをしないもの

水分をとばしぎみにしたい場合に

ごはん

分量:1~4杯(約600gまで)

● 固めのごはんは、霧吹き

などで水をふりかける。

(ごはんもの・ 揚げもの・焼 きもの・炒め ものなど)



炒めもの(焼きそば)



分量:約100~200g

●パサついているときは、 サラダ油かバターを少し 混ぜる。加熱後、混ぜる。

やきとり

分量:2~15本(約380g)

焼きもの(ハンバーグ)



分量: 1~4個(約360g) スタート直後: △ (強め)

表面が乾いていれば、 あらかじめサラダ油を ぬる。

ピラフ・焼きめし

分量:約100g~400g

●加熱後、混ぜる。

揚げもの(天ぷら)



分量:約100~400g

● 皿にキッチンペーパーや 天ぷら敷紙を敷き、重な らないように並べる。

※いかは、はじけるので 手動[レンジ]200Wで 控えめに加熱します。



冷凍もの

必ずラップをします





分量:約100~600g スタート直後:Δ(強め)

● 皿にのせるか容器に入れる。

ミックスベジタブル 分量:約100~300g

◆少量加熱は火花が出ることがありますので、ご注意ください。√19ページ〉

カレー・シチュー



分量:約100~400g スタート直後:Δ(強め)

◆浅い容器に入れる。 加熱後かき混ぜる。 残り時間が出ると取り 出してかき混ぜ、スタ ートを押して加熱する。

焼きもの(ハンバーグ)



分量: 1~4個(約360g) スタート直後: Δ(強め)

加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。

里いも・かぼちゃ

分量:約100~500g スタート直後:Δ(強め)

蒸しもの(しゅうまい)



分量:5~15個(約230g) スタート直後:Δ(強め)

● 両面に水をふりかける。


ピラフ

分量:約250~400g スタート直後:Δ(強め)

自動加熱キーの使いかた

自動メニュー1~8





仕上がりの調節

1 牛乳・酒 | …… お酒のときは、∇ (弱め)を押します。

2 ゆで野菜 │ …… 葉菜類 / 花果菜類のときは、▽ (弱め)を押します。

3 全解凍 ・ 4 サックリ解凍 …… 素材に応じて押します。

● スタート直後(約15秒以内)に仕上がりキーを押します。



「強」または、「弱」を表示します。

● 残り時間表示中に押すと、1分刻みで増減ができます。(△…1分増、∇…1分減) 自動メニュー1,3,4はできません。

調理前には、各キーの「調理のポイント」をご覧ください。

自動メニュー	調理のポイント記載ページ	角皿の使用有無と食品の置きかた
1 牛乳・酒	飲み物をあたためるときに 18ページ〉	フラットテーブルの 中央に置きます。
2 ゆで野菜	野菜をゆでるときに 19 ページ 〉	フラットテーブルの 中央に置きます。 じゃがいもを丸ごと 加熱するときは、 手前寄りに置きます。
3 全解凍	肉や魚の解凍をするときに 解凍後、すぐに調理するときなど に使います。 \20ページ〉	フラットテーブルの 中央に置きます。 ラップが大きすぎて 食品にかぶさらない ようにします。
4 サックリ解凍	肉や魚の解凍をするときに 包丁がぎりぎり通る、解凍状態に 仕上げたいときに使います。 (21ページ)	フラットテーブルの 中央に置きます。 ラップが大きすぎて 食品にかぶさらない ようにします。
5 グラタン	手作りグラタンを焼くときに ^{29ベージ}	角皿受け棚に角皿を のせて食品を置きま す。
6 ピザ	手作りピザを焼くときに 市販の冷凍ピザを焼くときに [42 <-ジ)	角皿受け棚に角皿を のせて食品を置きま す。
7 ケーキ	ケーキを焼くときに ^{37ページ} 〉	角皿受け棚に角皿を のせて食品を置きま す。
8 やきいも	やきいもを焼くときに {41ページ〉	角皿受け棚に角皿を のせて食品を置きま す。

自動メニュー 1 牛乳・酒

調理のポイント:飲み物をあたためる

ポイント

■ 置きかた…フラットテーブルの中央に 寄せて置きます。

(2杯)

(3杯)

(4杯)





- **使える容器** (レンジ加熱) 13ページン
- 一度に加熱できる分量は、基準分量 1~4杯(本)まで。 <u>活記参照</u>>
- ふたやラップはしません。
- 容器は、基準分量を入れて8分目ぐらいに なるものを使います。/五記参照〉
- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- 加熱前の温度によっては、仕上がりキーを 押してください。(牛乳・コーヒーのとき)
- 基準分量よりもかなり少ないときは、手動 レンジ 900Wで様子を見ながら、あたた めてください。下記参照>


基準分量	牛乳(コーヒー)	酒	
()内は、 コーヒー	200mL (150mL)	180mL	
加熱前の 基準温度 () 内は、 コーヒー	冷蔵保存…約8℃ / 常温保存…約20℃ / **年乳より約10℃ あつめに仕上がり ます。	常温保存…約20℃	
容 器		アルミホイル	
	 ■ コップは、低めの広口容器を使う。 ● 酒をとっくりに入れて、くびれているところより量が上にくるときは、くびれているところにアルミホイルを巻く。 		

1mL = 1cc

仕上がりの調節

1 牛乳・酒 を押した直後(15秒以内)に 仕上がりキーを押します。

- ※「強」または、「弱」を表示します。
- 酒のかんをするときは、必ず仕上がりキーの ∇(弱め)を押します。
- ※仕上がりを調節するときは**手動 レンジ** 900W で様子を見ながら、加熱してください。
- 牛乳の仕上がりを調節するときは



●ご注意

- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内 壁面やドアに触れないようにしてください。火花が出ることがあり、危険です。
- ◆ 牛乳ビンのまま加熱するとふき出します。必ず、カップに移し替えてください。
- 基準分量よりもかなり少ないときは、手動 レンジ 900Wで様子を見ながら、あたため てください。

手動 レンジ 900Wで加熱するときの目安時間

牛乳(冷蔵もの)	1杯(200mL)/約1分10秒
酒(常温もの)	1杯(180mL)/約50秒

※加熱しすぎないでください。取り出すときに 突沸してやけどをすることがあります。 加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内 で冷ましてから取り出してください。

自動メニュー 2 ゆで野菜

調理のポイント : 野菜をゆでる

ポイント

- **置きかた**…容器や皿にのせ、必ずラップか ふたをして、フラットテーブル の中央に置きます。
- **使える容器** (レンジ加熱) 13ページ>
- 一度に加熱できる分量は 根菜類: 100~1000gまで。 (にんじん、ごぼうは400gまで) 葉菜類/花果菜類: 100~400gまで。 (ほうれん草は、300gまで)
- 量が多いとき(300g以上)は同量ずつ2つに 分けます。
- 材料の大きさは、そろえます。
- ◆ 水気を残して加熱します。食品の乾燥や、 脱水を防ぎます。
- アクの強い野菜は、加熱前や後にアク抜きを します。
- 根菜類と葉菜類/花果菜類は調理のしかたが 異なります。下記 ●素材別のコッ参照

根菜類(じゃがいもなど)

丸ごとゆでるとき

- ●皿は、フラットテーブルの手前寄り に置きます。
- 加熱後ラップをしたまま蒸らし、 熱いうちに皮をむく。



切ってゆでるとき

◆大きさをそろえて切る。

葉菜類/花果菜類 (ほうれん草など)

◆ 太い根には、、十字の切り込みを 入れる。



●葉と茎を交互に重ねてラップする。



●加熱後、アク抜きと色止めのため にすぐ水に取る。



仕上がりの調節

2 ゆで野菜 を押した直後(15秒以内)に 仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。

◆ 葉菜類は、必ず仕上がりキーの ∇ (弱め)を押します。

仕上がり・温度



残り時間表示中に押すと、1分刻みで増減できます。(Δ···· 1分増、∇···· 1分減)
 ※「弱」のときは、残り時間を表示しません。

●ご注意

- ●小さく切った野菜(にんじん・冷凍ミックスベジタブルなど)の少量加熱(100g以下)は、火花が出て本体を傷めたりします。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れ、ふたをして加熱してください。
 - ※にんじん50g(水25mL)で、 **手動 レンジ 900W 約1分40秒**
- 加熱しすぎると(とくに少量の根菜の場合)発煙・ 発火のおそれがあります。
 - ※手動で加熱するときの目安時間 46ページ〉

●素材別のコツ

<u> </u>	ミック コン		
	素材名	仕上がりキー	コッ
根菜類	にんじん	_	用途に合わせて切り、あらかじめひたひたの水(200gに対して100mL)を加えておく。 ラップはたるませて食品に接するようにかぶせる。
類	だいこん		大きさを揃える。
葉菜類	キャベツ・白菜		太い芯はあらかじめそいでおく。
	カリフラワー・ブロッコリー	∇(弱め)を	小房に分け、あらかじめ食塩水につけてアク抜きをする。
花果菜類	グリーンアスパラガス	押す	根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。
類	かぼちゃ		大きさを揃える。

自動メニュー | 3 全解凍 | 肉や魚を解凍する

調理のポイント: 解凍後、すぐに調理するときなどに使います。

ポイント

焼いたり、煮たり、フライに用いたりする素材に向いています。


- 置きかた ... ラップを敷いて食品をフラットテーブルの中央に置きます。 ラップは、食品より少し大きい程度に敷きます。 大きすぎてかぶさっていたり、包んだ状態では、上手に解凍できません。
- 一度に解凍できる分量は、100~1000gまで。
- バランなどの飾りや敷きもの・調味料入りの小袋は取り除いてください。
- 解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。
- 溶けかけているときは様子を見ながら 手動「レンジ」200Wで解凍します。
- 食品は、同じ種類・大きさにそろえましょう。 変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きます。

仕上がりの調節

素材や使いみちに応じて必ず、仕上がりキーを押すものがあります。√下記 素材別のコツ参照 >

3 全解凍を押した直後 (15秒以内)に、仕上が りキーを押します。

> 「強」または、「弱」を 表示します。



弱め

● 控えめに解凍するとき

● 4サックリ解凍 で解凍したものを全解凍するとき

ご注意

- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので冷めてから 加熱してください。ラップが溶けるおそれがあります。
- ▼ アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。 火花が出て本体を傷めたりします。

素材別のコツ

肉類

+-	ひき肉(ミンチ)	薄切り肉	かたまり肉	とり肉
3 全解凍	解凍後、すぐ炒め たり、ハンバーグ などに用いるとき。		解凍後、すぐローストポークなどに用いるとき。 仕上がリキーの Δ(強め)を押す。	解凍後、すぐ照り焼きなどに用いるとき。 骨つきは、足の細い部分にアルミホイルを巻く。
4 サックリ解凍	必要分だけ切り分けるとき。 かたまり肉のときは、仕上がりキーの Δ (強め)を押す。			

上手に解凍するためのホームフリージング(冷凍)のコツ

- バランなどの飾りや敷きもの・調味料入りの小袋は取り除きます。
- 材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。 1回分(200~300g)ずつに分けます。 かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう、3cm以内に厚みをそろえます。

自動メニュー 4 サックリ解凍 肉や魚を解凍する

調理のポイント: 包丁がぎりぎり通る解凍状態に仕上げます。

ポイント

使う分だけ切り分けて、残りは再冷凍するときに使います。 まとめ買いした肉(ひき肉・薄切り肉)を小分けして使うのに便利です。

- 置きかた ... ラップを敷いて食品をフラットテーブルの中央に置きます。 ラップは、食品より少し大きい程度に敷きます。 大きすぎてかぶさっていたり、包んだ状態では、上手に解凍できません。
- 一度に解凍できる分量は、300~500gまで。
- 仕上がりキーの∆(強め)の場合は、100~1000gまで。
- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。
- 食品は、同じ種類・大きさにそろえましょう。
- 変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きます。
- 切り分けて使う分は、サックリ解凍後、3 全解凍の ∇(弱め)で解凍するとすぐに調理にかかれます。
- 再冷凍する分は、きっちりラップに包んですばやく冷凍室に戻し、なるべく早く使い切りましょう。

仕上がりの調節

素材や使いみちに応じて必ず、仕上がりキーを押すものがあります。√下記 素材別のコツ参照

4 サックリ解凍 直後(15秒以内)に、仕上 がりキーを押します。

「強」または、「弱」を表示します。



強め(半解凍)

- ●「サックリ解凍」より進んだ解凍状態になります。
- ●中心が少し凍っている状態なのでさしみ用の魚は、 サックリと切れて、食卓に出すころには食べごろに。 また、細切りや飾り切りにする肉やいかは、きれいに切れます。 再冷凍は、しないでください。

弱め

● 薄く冷凍したものの「サックリ解凍」

● 庫内が高温のときは、スタートしません。
 表示部に「U-04」が表示し、お知らせ音が鳴ります。
 ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。

魚介類

+-	まぐろ(赤身)	えび	切り身魚	
3 全解凍	解凍後、すぐ煮ものに用いるとき。	解凍後、すぐフライ や煮ものに用いると き。	解凍後、焼き魚や煮魚に用いるとき。 一尾魚は、尾の細い部分にアルミ ホイルを巻く。	
4 サックリ解凍	● 必要分だけ切り分けるとき。 ● まぐろ・えび(甘えび)など、さしみとして用いるときは、 仕上がりキーの Δ (強め)を押す。			

- 4サックリ解凍のときは500gまでなら、小分けする必要はありません。厚みは2~3cmにそろえます。 必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- 野菜は、固めにゆでて水分をよくきります。 ゆでた野菜の解凍は、<u>あたため</u>で加熱します。 14ペーシン

凍

手動加熱キーの使いかたお好み温度(レンジ加熱)



赤外線センサーがはたらいて加熱するので、仕上がりの温度を合わせることができます。



ポイント

●「お好み温度」のしくみ

赤外線センサーが表面温度を検知して、 加熱を終了します。


検知範囲

庫内の中央が検知 範囲です。



特性

食品の表面温度を 検知します。



f 5cm以下

だから

- 食品は、庫内の中央に置いてください。
- 容器は、直径12cm以上、高さ5cm以下のものが適しています。
- ラップやふたは、 しないでください。


(食品の表面温度が、正しく検知できない場合があります)

なるべく1つの容器に入れるか、複数のものを加熱する場合は、中央に寄せてください。また、食品の種類・分量は、そろえてください。

(複数の場合、容器の側面を検知することがあり、測定が不正確になる場合があります)

お好み温度設定の目安

- •温度は目安です。
- 加熱する分量は、1~2人分を基準にしています。
 - ※総菜パン(ホットドッグ・焼きそばパンなど)は、 表面と具の仕上がり温度が異なります。



次の食品をあたためるときは、専用キーを お使いください。

- 牛乳のあたため
- 酒のかん


1牛乳・酒

●ご注意


- 食品は、「容器に約8分目」を目安に入れてください。容器の大きさ・形状・材質・食品の分量などにより、仕上がり温度が変わることがあります。
- チョコレートやクリームを使ったパンは、加熱しないでください。 パンの温度でチョコレートやクリームが溶けることがあります。
- ヒーター加熱のあとは、ドアを開けて庫内を十分に冷ましてからご使用ください。
- 庫内温度が高温のときはスタートしません。 表示部に「U-O4」が表示して、お知らせ音が鳴ります。 ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。

手動加熱キーの使いかた レンジ

「調理のときのお願い」もあわせてお読みください。 「12ページ〉



使える容器 (レンジ加熱) 13 ページ>





レンジーを押す



● 初めは、900Wを表示します。 押すごとに出力が切り換わり ます。

> 900W→600W→500W→200W

2 10分



1分

を押して 加熱時間を 合わせる


10秒

例 3分30秒加熱するとき

1分3回、10秒3回を押す。

出力によって最大加熱時間が異なります。

- 900W · 600W · 500W ··· 30分
- 200W ··· 99分





設定

手動加熱キーの使いかた グリル

「調理のときのお願い」もあわせてお読みください。 「12ページ〉














手動加熱キーの使いかた オーブン(発酵)



●発酵の操作

使える容器 (オーブン加熱)

13 ページ

操作手順 (角皿を使います) 角皿に食品をのせ、庫内に入れて ドアを閉める




オーブンの操作を参考に「1 | → [2 | (40℃に合わせる)→[4]→[5]の 順で操作します。

●オーブンの操作

予熱をする

進

庫内をカラにして、ドアを閉める



※角皿・食品は入れません。

オーブン

を押す

初めは、170℃を表示し ます。



上がる

2

を押して 仕上がり・温度 加熱温度を 合わせる



下がる

 ∇

例 180℃のとき **Δ** を押す。

加熱温度設定範囲 40℃(発酵するとき) 110℃~250℃(10℃刻み)

3

あたため スタート

を押す

予熱

予熱が完了すると (設定温度になると)




ピッピッピッピッピッ



予熱完了

※30分間予熱状態を保っていますが、合わせた温度 が190℃以上のときは、15分間となります。 (その間、温度表示は点滅しています)

使える容器 (オーブン加熱) 13 ページ



●まめ知識

温度変更について
 予熱中… Δ∇を押すと変更できます。
 焼き上げ中… オーブン を押

焼き上げ中… $\boxed{\textbf{オーブン}}$ を押して温度表示になってから、 $\Delta \nabla$ を押します。

 時間変更について 焼き上げ中に Δ∇を押すと、 変更できます。

1分増または、10℃上がる



1分減または、10℃下がる

- 加熱終了後に加熱を追加する とき
 - 「1」→「2」→「4」→「5」の操作 をします。

●ご注意

● 市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作る ときは、このクックブック内の類似メニューの温度を参考に 様子を見ながら加熱してください。 市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないこ とがあります。

食品を取り出す

手動で加熱するときは(あたため・ゆで野菜)

目安時間としてご覧ください。

食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度などにより異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

下表で出力の記載がないものは、手動 レンジ 900Wで加熱します。 24ページ >

1mL=1cc

	あたため一覧	ラップ の有無	分量/目安時間	コッ
	煮もの	有	200g/約1分	
	カレー・シチュー	有	1人分(200g)/約1分40秒	加熱後、かき混ぜる。
常温	汁もの(スープ)	有	1杯(200mL)/約1分	加熱後、かき混ぜる。
	肉まん・あんまん	有	1個(110g)/約40秒	底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。 ※あんまんは、あんが先に熱くなり、3分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間は控えめに。
l to	まんじゅう	有	1個(65g)/10~20秒	※あんが熱くなるので控えめに加熱する。
の ・	ごはん	無	1杯(150g)/約40秒	固めのときは、水をふりかける。
冷蔵	焼きそば スパゲッティ	無	1皿(200g)/約1分	パサついているときは、サラダ油かバターを少し混 ぜる。 加熱後、 かき混ぜる。
も	ハンバーグ	無	2個(180g)/約1分	
の	天ぷら・フライ	無	1人分(200g)/約1分10秒	
	やきとり	無	6本(150g)/約40秒	照りを出すため、あらかじめたれをぬる。
	ピラフ・焼めし	無	1人分(250g)/約1分40秒	加熱後、かき混ぜる。
	茶わん蒸し	無	1個/レンジ 200W で約3分	※具の種類や量によって、加熱時間が異なるので、 様子を見ながら加熱する。
	パン類(ロールパン)	無	2個(80g)/ レンジ 500W で約20秒	時間がたつと固くなるので、食べる直前に様子を 見ながら加熱します。
	ごはん	有	1杯(150g)/約2分20秒	
	カレー・シチュー	有	1人分(200g)/約4分20秒	残り時間が1分のとき、取り出してかき混ぜる。
	ハンバーグ	有	2個(180g)/約3分30秒	加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
	しゅうまい	有	15個(230g)/約4分50秒	両面に水を振りかける。
冷	ピラフ・焼きめし	有	1人分(250g)/約4分20秒	あらかじめよくほぐしておく。
冷凍も	ミックスベジタブル	有	約100g/約2分20秒	※少量加熱は火花が出ることがありますので、 ご注意ください。19ページ
の	里いも・かぼちゃ	有	約500g/約9分20秒	
	肉まん・あんまん	有	1個(110g)/約1分	底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。 ※あんまんは、あんが先に熱くなり、4分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間は控えめに。
	まんじゅう	有	1個(65g)/30秒~50秒	※あんが熱くなるので控えめに加熱する。

	ゆで野菜一覧	分量/目安時間	コ ツ(必ずラップかふたをする)		
+=	じゃがいも	150g/約3分20秒	丸ごとのときは、加熱後、ラップをしたまま蒸らし、熱いうちに皮をむく。		
根菜類	にんじん 200g/約4分50秒		用途に合わせて切り、あらかじめひたひたの水(100mL)を加えておく。 ラップは、たるませて食品に接するようにかぶせる。		
大只	だいこん 400g/約6分		大きさをそろえる。		
葉菜類	: ほうれん草 200g/約2分		太い根には、十文字の切りこみを入れて、葉と茎を交互に重ねてラップに包み丸皿にのせる。		
類	キャベツ・白菜200g/約2分		太い芯はあらかじめ、そいでおく。		
/ 花果菜類	カリフラワー ブロッコリー 200g/約2分		小房に分け、あらかじめ食塩水につけてアク抜きをする。		
彙	グリーンアスパラガス	200g/約1分10秒	根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。		
類	かぼちゃ	400g/約3分20秒	大きさをそろえる。		

[※]乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの、落花生など)、パセリ、青じそなどの乾燥

手動「レンジ」200Wで様子を見ながら加熱をする。ただし、加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。

手動グリルで3分30秒~4分加熱後、裏返して手動グリルで約3分加熱する。食パンは角皿に置き、角皿受け棚にのせる。

[※]**トーストの加熱** 1枚(6枚切り)

お手入れ

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。

(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

庫内に食品カスや油分の多い肉汁などをこぼしたり、放っておくと、発煙や火花が出る原因 になります。

本体(内側・外側)の汚れ


汁や食品カスは、固く絞ったふきんですぐに水拭きをします。 汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を 使い、最後は水拭きをします。

庫内側面の穴

衝撃を与えたり、ふさいだりしない。

ドアガラス

食器などを当てたりして、傷を付けない。 加熱中にひびが入り、 割れたりすることがあ ります。



操作部

スプレー式の洗剤を直接かけ ない。液が浸透し、故障の原 因となります。

庫内・フラットテーブル・ ドアの内側

食品カスや飛び汁は、穴や すきまに残したままにしな い。

- かたく絞った、ぬれぶき んで拭いてください
- んで拭いてください。 ● 落ちにくい汚れは、ぬれたふきんをのせ、しばらくおいてから拭いてください。


フラットテーブルの汚れが落ちにくい場合は

汚れた部分にクリームクレンザーを付け、丸めたラップでこすり落としてください。ただし、フラットテーブルを囲む周りのパッキンや庫内側面 (黒い塗装部分)は、絶対にこすらないでください。

吸気口・排気口

ほこりは、拭き取って ください。

換気できずに、故障の おそれがあります。



庫内のにおいが気になるときは

庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きします。 **タページ**〉

角皿の汚れ



- ◆ やわらかいスポンジを使い、洗ったあとは、よく乾燥させてください。
- 台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。 (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、故障をおこす原因になります)
- シンナー・ベンジン・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属 タワシは使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。 (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります)
- 市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りください。(加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)

修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

こんな場合	調べるところ (故障では、ありません)
コンセントに電源プラグを差し込んで いるのに何も表示しない。	●ドアを開けると「0」表示が出て、操作ができます。 ●ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。「節電機能について」をご覧ください。 〔9 ページ〉
キーの受け付け音、加熱終了音が 鳴らない。	●消音設定をしていませんか? 手動 レンジ を4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、 解除されます。「消音の設定」 3 ページ
上ヒーターが赤熱しない。 (オーブン、グリル加熱のとき)	●断続制御していますので、メニューによって前後の赤熱 のしかたが異なります。(前後交互に赤熱する場合や同時 に赤熱または、OFFする場合があります)
加熱中に電源がすぐ切れる。 (ブレーカーが切れる)	● 電気の容量を超えていませんか? 販売店にご相談ください。 〔4 ページ〉
煙が出たり、いやなにおいがする。	● ご購入後にカラ焼きされましたか? 2 ページ〉 ● 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? 「お手入れ」(47ページ〉
庫内で火花が出る。 (レンジ加熱のとき)	●角皿・金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や金属容器を使っていませんか? ●食品カスなどが付着していませんか?
レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。	●ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。
オーブン・グリル加熱のときに 「ポン」やきしみ音がする。	● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。
加熱中にときどき暗くなったり「カチカチ」 と音がする。	●加熱をコントロールしているためです。
加熱中や終了後に「ブーン」とファン が回ったり、止まったりする。	● 製品内部を冷やすために回ります。 レンジ加熱後は、ドアを開けるまで10分間回ります。
加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、 落ちるときがある。	● 食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、心配ありません。ふきんで拭き取ってください。
3全解凍・4サックリ解凍 で食品が 加熱しすぎる。	● 素材に応じて仕上がりキーを使っていますか? \20ページ>
3全解凍・4サックリ解凍で加熱が 足りない。	●発泡トレーのままで加熱していませんか?発泡トレーを使用するとかために仕上がります。
飲み物が熱くなりすぎる。	● 1牛乳・酒 で加熱されていますか? 18ページ) ● 加熱前の温度に応じて仕上がりキーを使っていますか? 18ページ〉
市販の料理ブックや他の製品のオーブン メニューが上手にできない。	●このクックブック内の類似メニューの加熱方法を参考に 手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)
角皿を使うメニューで焦げ目がつかない。	● 角皿受け棚にセットされていますか?

「U-番号」・「C-番号」の表示が出て、加熱を続けることができない。

こんな表示が出たら

調べるところ



食品の分量が少なすぎます。 加熱時間を5分以内に設定してください。

分量を増やすなどとりけしを押して、やり直してください。



(U 04)

庫内が高温のため使用できません。 エラー表示が消えると使用できます。(ドアを開けておきましょう)

ただし<u>とりけし</u>を押すと、下記以外の調理であれば、すぐに使えます。

3全解凍・4サックリ解凍・お好み温度・手動オーブンの発酵



ヒーター加熱終了後に表示します。 レンジ加熱終了後にも表示することがありますが、 庫内底面など、やけどにご注意ください。 庫内温度によって上記加熱時に「U04」表示が出る 場合があります。



(C 番号)

製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、 もよりのシャープお客様ご相談窓口に、表示の番号 をご連絡くだ さい。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「出張修理」

- **┫「故障かな?」** [48~49 ページ) を 調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- な関いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - · 品名: 電子レンジ · 形名: (本書の表紙に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
 - 保証書は、内容をよくお読みの後、大切 に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の 故障・損傷など有料です。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電子レンジの補修用性能部品を製造打切 後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金 です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入される と便利です。

お買いあげ日			販売店名			
年	月	日	電話()	_	

愛情点検

長期で使用の場合は商品の点検を!

- こんな症状はありませんか?
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。● 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- ◆ その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は………シャープお客様相談センター

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜·祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
●携帯電話/PHSでのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
● FAXを送信される場合は···········	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) (ただし、沖縄·奄美地区) は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
大木地	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	清水市鳥坂1170
米海地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿 地区	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本	村談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本	本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



(B5版・36ページ・フルカラー)

電子レンジで合理的に衛生的に離乳食づくり!

シャープ「スマートクッキング」(インターネット)でもご覧になれます。

あらかじめご了承ください

加熱方法などは、一般的なオーブンレンジを対象に記載しています。 お申し込みの日からお届けまで、約1カ月かかることがあります。

別売お料理ブック	定価(税別)	特別価格(税・送料込み) お振り込みいただく価格	お申し込み方法
カンタン離乳食	650円	525円	郵便局備え付けの「払込取扱票」に、口座番号「00940-1-98016」加入者名「クッキング・メイト」、住所、氏名、電話番号、商品名(カンタン離乳食)、ご希望数を明記のうえ、代金をお振込みください。

お問合わせ先 〒543-0052 大阪市天王寺区大道2-12-18 ハイクッカー編集室 Tel.06-6779-0362

お申し込み方法

定格電源	100V			
定格周波数	50Hz-60Hz	共用	外形寸法(単位mm)	
	定格消費電力	1,430W	正面	面
レンき	定格高周波出力	900W·600W·500W·200W相当		<u>———</u>
	発振周波数	2,450MHz		# h
グリノ	定格消費電力	1,430W		
	定格消費電力	1,430W		
オ ー ブ :	温度調節範囲	発酵(40)110~250 1		ll Li
外 形 寸 氵	幅500mm×	更行435mm×高さ330mm	400	320
加熱室有効寸法 幅320mm×奥行340mm×高さ225r		型行340mm×高さ225mm	500	395
質 量 約14kg			435 2	
電源コードの長さ 約1.4m			1	

- 1 このオーブンレンジの250 での運転時間は、約8分間です。その後は、自動的に230 に切り換わります。 2 設置するときは、壁面より10cm以上離す必要があります。(両側面も10cm以上空間を設ける必要があります)
- ●待機中(表示が消えている状態)の消費電力量は、0Wです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 製品についてのお問い合わせは... 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993 シャープお客様相談センター

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

51ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号